

Så här fungerar trackern

Nedan följer en produktbeskrivning av hur Dantracker Safety GPS fungerar. Hittar du inte informationen du söker så skicka gärna din fråga till oss via formuläret under "Kontakta oss".

Stöldskydd

Dantracker Safety GPS är ett stöldskydd med ett inbyggt batteri som håller upp till tio år. Produkten är gjuten så den är både stöttålig och vattentät. De viktigaste egenskaperna hittar du nedan.

Installationsfri


Tack vare det inbyggda batteriet och att trackern inte har behov av någon extern strömkälla kan vem som helst installera den, det är bara att placera den på önskad plats där den inte så lätt kan hittas. Vill man ha den i ett annat objekt är det bara att plocka ut den och flytta till nästa ställe. Enklare kan de inte bli!

10 års batteritid (eller 14000 tracks)

Trackern är utformad så att den i normalläget som kallas "Sleep Mode" är inställd för att spara så mycket batteri som möjligt. Därför ligger den inaktiv så länge som den inte är i rörelse och förbrukar således i princip ingen ström. När objektet sedan flyttas, dvs trackern känner av att den är i rörelse aktiveras den. Den skickar dock inte sin position förrän den sedan åter kommit i vila i minst 5 minuter, då den meddelar sitt läge. På detta sätt sparas mycket ström vilket ger den långa batteritiden. Man kan alltså i "Sleep Mode" inte se var trackern befinner sig så länge den är i rörelse utan då måste den sättas i aktivt läge, läs mer om det längre ner. Vid normal användning (ca. 4 positioner per dag) så håller batteriet i upp till 10 år.

Tracker = SLEEP MODE:

Trackern uppdaterar sin position så snart den legat stilla i 5 minuter!



Följa och spåra trackern

För att följa trackerns position och se var den befinner sig loggar du in på Dantrackers hemsida eller så laddar du ner Dantracker appen så du kan bli uppdaterad direkt i din telefon. Appen och portalen kostar inget.

Abonnemang

Trackern har ett inbyggt simkort som fungerar överallt i världen där det finns ett GSM-nät. När trackern är aktiv behövs därför ett abonnemang för att kunna följa den. Ju längre abonnemangstid man väljer desto lägre blir månadskostnaden. Abonnemangen tecknar man själv via dantracker.com. Abonnemangspriser hittar du här>>

<http://www.dantracker.com/se/produkter/abonnemang> (välj ny kund).

Aktivt läge & Geofence

Vill du kunna följa trackern även när den är i rörelse eller att den larmar om den lämnar sin position, sk. Geofence, så behöver inställningarna ändras, detta styr du enkelt via appen eller portalen.

Vid Geofenceläge sätter man en radie runt objektet som trackern finns i och om den kommer utanför detta område så larmar den. Geofenceläget fungerar sedan på samma sätt som det aktiva läget nedan.

I *aktivt läge* så skickar trackern positionen var 5 minut så länge den är i rörelse, man kan alltså se positioner så länge objektet förflyttas. När den åter kommer i vila skickar den dock inga signaler för att spara batteri. Aktivs läge förbrukar alltså batteriet snabbare än om trackern är i Sleep Mode.

Tracker = LIVE MODE:

Trackern uppdaterar sin position så länge den är i rörelse

